

PLATE-FORMES MERLO	Capacité kg/lb	Largeur m/pi	Disponible sur les modèles Merlo	Numéro de référence
Plate-forme fixe	200/440	1,2/3,9		A1740
Plate-forme fixe, rotative	300/660	2,3/7,5	P38.13/ECO - P38.14/ECO - P40.17/ECO - P55.9 CS HD - P75.9 CS HD P60.10 - P72.10 - Roto & HM	A1742
Plate-forme extensible, rotative	300/660	2,3-4,6/ 7,5-15,1	Tous les modèles de 13 m et plus + P120.10 HM	A1827
Plate-forme extensible, rotative	800/1 760	2,3-4,6/7,7-15	P40.17/ECO - toutes les Roto	A1831
Plate-forme fixe, rotative	1 000/2 200	4/13,1	P40.17/ECO - toutes les Roto	A1829
Système Space	200/440	11/36,1	Tous les modèles de 13 m et plus +	A1873
Structure en bannière pivotante (treuil pivotant) avec palan pour plate-forme A1831	200/440	1,2/3,9	Toutes les Roto	A1744

Note : Les dimensions sont en pieds absolus, aucun pouce. Ex. : 6,5' = 6' ½ = 6'6".

### 3 TYPES DE TÊTE DE MÂT

ZM2 = 2,500 kg à 4,500 kg  
 ZM3 = 5,000 kg à 7,500 kg  
 ZM4 = 8,000 et plus



#### ATTENTION :

La plate-forme et le boîtier de commande doivent rester sur la même machine. Les échanger avec une autre machine ou pour une nouvelle machine peut causer le mauvais fonctionnement du boîtier de commande.



A1740




A1742



A1827

A1831



A1829



A1873